



Двухфазные таблетки для удаления известкового налета

Таблетки для удаления известкового налета в автоматических кофемашинах JURA

Принцип действия

Таблетки на основе органических и неорганических кислот разработаны специально для автоматических кофемашин JURA и предназначены для тщательного удаления накипи и известкового налета. Состав таблеток идеально согласован с особенностями автоматических кофемашин JURA, что не только гарантирует эффективное и щадящее удаление известкового налета, но и способствует продлению срока службы кофемашины. Таблетки также можно использовать для очистки другой техники (например, электрочайников и бойлеров) от накипи и известкового налета.

Характеристики

Таблетка, квадратная
Цвет: сверху синий, снизу белый
Нейтральный запах
Высота: 8,2 – 8,8 мм
Ширина: 36 мм
Вес: 17 ± 0,5 г
Водорастворимая.
Время растворения (0,5 л при 30°C): < 5 мин

Состав

(согласно регламенту (ЕС) № 648/2004)
МАЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА
СУЛЬФАМИНОВАЯ КИСЛОТА
БИКАРБОНАТ НАТРИЯ
БЕНЗОТРИАЗОЛЫ
КРАСИТЕЛЬ
Информацию об ингредиентах см. [здесь](#).

Рекомендации по использованию

1. Растворить содержимое одной ячейки (3 таблетки) в указанном ниже количестве воды, используя подходящую емкость. Примечание: для быстрого растворения следует использовать теплую воду (макс. 40°C).
2. Запустить процедуру очистки согласно описанию в руководстве по эксплуатации кофемашины.
3. В требуемый момент влить готовый раствор в резервуар для воды, соблюдая предписания руководства по эксплуатации.
4. Далее следовать описанию в руководстве по эксплуатации.

Количество воды для раствора: IMPRESSA серии C, E, F, J: 0,5 л, все прочие серии IMPRESSA: 0,6 л, SUBITO: 0,7 л, JAGUA S60: 0,4 л, JAGUA D70: 0,3 л

Токсикологические и экологические показатели

Продукт обладает раздражающим действием, т.е. при кратковременном, длительном или повторном контакте с кожей и слизистыми оболочками он может вызывать воспалительные процессы. Существует опасность причинения серьезного вреда здоровью при длительном воздействии в результате проглатывания.

Попадание даже значительного количества средства в сточные воды не нарушает работу очистных сооружений.

Показатели биоразлагаемости продукта отвечает всем требованиям регламента о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004.

Указания по использованию, хранению и утилизации

Хранить плотно закрытую упаковку в месте, защищенном от влаги и тепла.

Код утилизации продукта: 20 01 29

Остатки продукта можно сливать в канализацию.

Предупреждения об опасности

Осторожно

H302: Вредно при проглатывании.

H315: Вызывает раздражение кожи.

H317: Может вызывать аллергическую реакцию на коже.

H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.

H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей.

H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102: Держать в месте, недоступном для детей.

P264: После использования тщательно вымыть руки.

P301+P312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: обратиться в токсикологический центр/к специалисту/при плохом самочувствии.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P337+P313: При длительном раздражении глаз: Обратиться за медицинской консультацией/помощью.

P501: Утилизировать содержимое/тару в соответствии с нормативными предписаниями местных органов власти и управления.

Меры по оказанию первой помощи

В случае травмы или плохого самочувствия следует немедленно обратиться к врачу (по возможности предъявить инструкцию по применению или паспорт безопасности продукта). Немедленно снять **предметы одежды, пропитанные или загрязненные средством.**

пропитанные или загрязненные средством.

В случае попадания таблетки, частиц таблетки или готового раствора в **глаза** следует немедленно промыть глаза в открытом состоянии проточной водой в течение 10 – 15 минут и затем обратиться к окулисту.

В случае **проглатывания** таблетки, частиц таблетки или готового раствора следует немедленно прополоскать ротовую полость и выпить большое количество воды маленькими глотками. Не вызывать рвоту. При сохранении симптомов следует обратиться к врачу.

В случае попадания готового раствора на **кожу** следует немедленно промыть данный участок кожи большим количеством воды.

Упаковочные единицы

Картонная коробка с блистерной упаковкой 3 x 3 таблетки; жестяная банка с 36 таблетками; ведро с 120 таблетками.

№ арт. 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751

JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstraße 10

CH-4626 Niederbuchsiten, Швейцария

Тел.: +41 (0) 62 389 82 33

www.jura.com

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH

Postfach 99 01 44

D-90268 Nürnberg, Германия

Тел.: +49 (0) 911 25 25 0

www.de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH

An der Zugspitze 1

D-82491 Grainau, Германия

Тел.: +49 (0) 8821 966 73 0

www.juragastroworld.de